

MIKEL'S^{MR}

Guide su Seguridad con Calidad


Nivelador de Carga

Modelo	Código de Barras	Garantía	Medidas de Cajas	Peso del Producto
NC-750	7501081093521	6 meses	72 cm x 25 cm x 8 cm	4.7 kg

Función:

Se instala en plumas hidráulicas, ayuda a balancear y nivelar el motor o carga al momento de sujetarla.

Características:




Recomendaciones:

- Nunca sobrecargue el Nivelador. La sobrecarga puede causar daños o fallas en el equipo.
- Antes de cada uso revise que todos los tornillos y tuercas estén perfectamente bien apretados y no estén doblados u oxidados.
- No exponga el equipo a la lluvia.

Funcionamiento:

- Monte cuidadosamente la carga en las cadenas.
- Con la válvula de liberación del gato de la pluma apretada, bombee la manija del gato para levantar la carga.
- Nivele la carga girando lentamente la palanca roscada.
- Para bajar la carga abra la válvula de liberación girándola lentamente en sentido contrario de las manecillas del reloj.



GARANTIA • SERVICIO • REFACCIONES